

Verstärkungen bei der Montage in der Laibung und in Mischbestückung

Dieses Diagramm stellt die Stressbereiche des Systems anhand der vorhandenen Öffnung und gewünschten Stauhöhe dar. Bitte wählen Sie die Öffnung auf der **X-Achse** aus (aufgerundet auf den nächsten vollen 10 cm-Schritt) und die Stauhöhe auf der **Y-Achse**. Der Schnittpunkt stellt die Ausprägung des Systems dar.

